

Tomacorriente y Ficha de PRFV 16A / 32A PRE

APLICACIONES

- Los tomas y fichas se utilizan con equipamientos eléctricos portables o estacionarios tales como sistemas de iluminación, cintas transportadoras, calentadores, generadores, compresores y bombas entre otros.
- Diseñados para uso en atmósferas corrosivas e instalaciones en áreas clasificadas tales como refinerías, químicas y plantas petroquímicas, ductos, playas de carga y plataformas de extracción-perforación onshore y offshore.

 **GAS:** Zonas 1 y 2 - Conforme - ATEX 2014/34/EU: II 2 G
- Tipo de protección: Ex de IIC - Certificado IECEX

 **POLVO:** Zonas 21 y 22- Conforme - ATEX 2014/34/EU: II 2 D
- Tipo de protección: Ex tD A21 - Certificado IECEX

 **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP66 IK 10



CARACTERÍSTICAS

- Las versiones de 16 y 32A están equipados con un sistema de corte patentado el cual permite una total desconexión de energía cuando la ficha es removida.
- La separación de contactos se encuentra en una cámara antideflagrante mientras que la desconexión de cada fase se realiza en una segunda cámara con las mismas propiedades.
- Protecciones contra extracción e inserción de ficha cuanto el interruptor se encuentra en posición ON.
- Protección con candado cuando el interruptor se encuentra en posición OFF.

- Disponen de diferentes polarizaciones para protección de conexión accidental en diferentes tipos de servicios y codificación de colores en cuerpos para una rápida identificación.

FABRICACIÓN

- Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia al impacto.

↓ CONFIGURACIONES

CONFIGURACIÓN	EQUIPAMIENTO	220 - 250 V		380 - 415 V	
		16 A	32 A	16 A	32 A
2 P + T	Wall mounting	PRE316RB	PRE332RB		
	Ficha	PRE316PB	PRE332PB		
	Toma portátil	PRE316MB	PRE332MB		
	Toma p/empotrar	PRE316FB	PRE332FB		
3 P + T	Wall mounting	PRE416RB	PRE432RB	PRE416RR	PRE432RR
	Ficha	PRE416PB	PRE432PB	PRE416PR	PRE432PR
	Toma portátil	PRE416MB	PRE432MB	PRE416MR	PRE432MR
	Toma p/empotrar	PRE416FB	PRE432FB	PRE416FR	PRE432FR
3 P + T + N	Wall mounting	PRE516RB	PRE532RB	PRE516RR	PRE532RR
	Ficha	PRE516PB	PRE532PB	PRE516PR	PRE532PR
	Toma portátil	PRE516MB	PRE532MB	PRE516MR	PRE532MR
	Toma p/empotrar	PRE516FB	PRE532FB	PRE516FR	PRE532FR